

## Servidor DDNS

Servidor de IP dinámicas para  
grabadores digitales CENTER NEMON

Serie IS


Serie IV

Serie I2V

# Configurar el servicio DDNS

## 1. Crear una cuenta de usuario

- Conecte a través de su navegador web con <http://dvr-ddns.com>
- Haga clic en "Sign Up!" para crear una nueva cuenta.



Una vez rellenado el formulario de registro, haga clic en "Submit" para crear la cuenta.

Al introducir la contraseña tenga en cuenta que debe cumplir los siguientes requisitos:

- Debe tener como mínimo 6 caracteres.
- Sólo pueden utilizarse caracteres alfanuméricos.

## 2. Dar de alta un nuevo grabador digital

Introduzca la siguiente dirección en Internet Explorer: <http://dvr-ddns.com>

Introduzca la dirección de correo y la contraseña. Pulse "Logon".

**Domain Name Creation**  
Choose a new domain name below.

*You must create a domain name to continue.*  
Domain name must start with (a-z, 0-9). Cannot end or start, but may contain a hyphen and is not case-sensitive.

dvr-ddns.com

Introduzca un nombre de grabador digital y presione el botón "Request Domain". Si el nombre elegido ya ha sido registrado por otro usuario, se le pedirá que introduzca un nuevo nombre. Si el nombre todavía no existe, aparecerá la siguiente pantalla de confirmación.

**My Domains**  
Your domain names are listed below. To create new domain, choose "Create additional domain names".

*Your domain was successfully created.*

Search by URL

Click a name to edit your domain settings.

NAME	STATUS	URL
CCTVCENTER		http://cctvcenter.dvr-ddns.com


Last Update: 2010-05-21 04:49 IP Address: 83.59.152.74

[Create additional domain names](#)

[1]

Desde una cuenta de usuario se pueden dar de alta un máximo de 3 grabadores (dominios) . Para ver la información de un grabador (dominio), selecciónelo y aparecerá la información de las últimas 10 actualizaciones.

Para eliminar un grabador de la lista (dominio), selecciónelo y presione "Delete this Domain".



### 3. Configurar el grabador digital para DDNS

En el grabador digital, vaya a Menú / Red / DDNS para acceder al menú de configuración DDNS del grabador.

Rellene la información requerida de acuerdo con los parámetros registrados previamente en el programa servidor DDNS (<http://dvr-dns.com>) y haga clic en el botón "Actualizar".

Si la configuración es correcta, aparecerá una ventana emergente indicando la dirección IP actual.

